

WOOD ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

PULIZIA ORDINARIA

Passare l'aspirapolvere con le idonee spazzole per parquet.

Pulire con detergente neutro idoneo per pavimenti in legno verniciato, diluito in acqua secondo le indicazioni del produttore, usando uno straccio preferibilmente in cotone ben strizzato.

AMBIENTI BAGNO

Dopo l'utilizzo di doccia e/o vasca o altri dispositivi che creano alto tasso di umidità, arieggiare il locale per ripristinare le corrette condizioni ambientali. Senza questo accorgimento, con il tempo la pavimentazione potrebbe subire danni gravi non ripristinabili.

AMBIENTI CUCINA

Rimuovere tempestivamente lo sporco più dannoso (sugo rosso, vino rosso e bianco, caffè, the nero, olio, alcool, detergenti aggressivi tipo candeggina, ammoniacca, anticalcare, aceto) con un panno umido non abrasivo senza strofinare. In caso di cottura di alimenti e alterazione delle condizioni di temperatura e umidità, arieggiare il locale per ripristinarle.

PULIZIA PERIODICA

Tre/quattro volte l'anno passare la cera diluita in proporzione 1:10 (1 parte di cera e 10 di acqua) con uno straccio di cotone, dopo aver pulito il pavimento come indicato sopra e dopo avere atteso la sua completa asciugatura.

Per il colore SUGAR si consiglia di utilizzare un detergente e una cera contenenti pigmenti bianchi.

IMPORTANTE: NON USARE MAI APPARECCHI DI PULIZIA A VAPORE

PRODOTTI CONSIGLIATI

Pulizia ordinaria: Fila Cleaner

Pulizia periodica: Fila Parquet Wax